




# Manual de usuario: Modificar Perfil

Recuerda que solo puedes crear hasta 05 perfiles.

El principal **NO** se puede eliminar

1

En tu control remoto, presionar el botón home. Con las flechas ir a la opción de perfiles



2


Con los botones de flechas del control remoto seleccionar el perfil que desea modificar, seleccionar la opción modificar con el botón OK.





3

Desplazarse con las flechas del control remoto hasta la opción del lápiz para editar el perfil seleccionado. Se selecciona con el botón OK.



4


Registra tu nombre, luego selecciona OK





5

Con las flechas del control remoto, seleccionar la opción LISTO y presionar OK



6

Se muestra que el perfil se modificó

